

Xerox® Mobile Scanner

Lorsque vous êtes sans fil, vous êtes partout !

- Sans fil – carte 4Go Eye-Fi® incluse
- Transmission sans fil des fichiers vers n'importe quelle destination
- Sans cordon - aucun ordinateur ni aucun câble requis
- Rechargeable – plus de 300 numérisations par rechargement
- Fonctionnel – Compatible avec les appareils mobiles
- Crée des JPG et des fichiers PDF à pages multiples qui peuvent être lus par n'importe quel ordinateur

Tout le monde peut l'utiliser. Tout le monde le voudra.

Nous vivons dans un monde en constante évolution et nous voulons une technologie qui peut aller aussi vite que nous. Nous avons des ordinateurs portables, donc nous pouvons travailler partout. Nous avons des smartphones, donc nous pouvons joindre nos amis et nos collègues n'importe quand. Nous ne voulons pas être enchaînés à un bureau avec des fils ou à un mur pour avoir de l'électricité. Nous voulons du confort, et nous voulons qu'il fonctionne sans avoir à nous en préoccuper. Alors, soyez prêt, parce le rêve est devenu réalité.

Un véritable appareil mobile dans tous les sens du terme, le Scanner Mobile Xerox vous donne le pouvoir de saisir les informations au creux de votre main, instantanément, et de les partager avec le monde entier en quelques secondes. Le Scanner Mobile Xerox n'a besoin d'aucun câble ni d'aucun ordinateur pour fonctionner. Il communique avec votre PC, avec votre Android®, avec votre Mac®, avec votre iPhone®, avec votre iPad®, avec votre iPod® touch, ou avec le cloud en passant par le Wi-Fi. Il vous permet d'envoyer vos documents partout où votre appareil mobile vous emmènera, aussi simplement que si vous tendiez un morceau de papier à quelqu'un.

En tant que consommateurs, le papier est omniprésent dans nos vies. Nous avons également un désir commun que nos documents soient toujours classés, et qu'ils soient faciles à trouver et à partager lorsque cela est nécessaire.

Cependant, beaucoup d'entre nous hésitent à essayer la numérisation de peur qu'elle soit compliquée, difficile à gérer et qu'elle ne prenne du temps. Nous avons changé cela !

Le Scanner Mobile Xerox laisse les scanners USB et les périphériques de capture filaire loin derrière lui.

Communiquez quand vous le voulez, pas quand vous le pouvez.

Le Scanner Mobile Xerox est le premier scanner mobile sans fil fonctionnant sur batterie qui utilise le Wi-Fi pour transmettre des images JPEG et des fichiers PDF à pages multiples du scanner vers la destination de votre choix. Il vous suffit simplement de l'allumer, de sélectionner un format de fichier (PDF couleur et noir & blanc, JPG couleur) et d'insérer le document. Avec la technologie AutoLaunch, la numérisation démarre dès que les documents sont insérés dans le scanner. Il faut moins de 10 secondes pour numériser une page entière, et vous pouvez numériser 300 pages avant de devoir recharger la batterie.

Le Scanner Mobile Xerox peut gérer presque tous les supports, y compris le papier, les cartes en plastique, les cartes de visite, les reçus et les photos. Les éléments que vous avez numérisés peuvent être enregistrés sur la carte mémoire SD Eye-Fi incluse ou sur une clé USB. Configurer la carte Eye-Fi pour le transfert sans fil des PDF et des images JPG vers votre PC, votre Mac, votre Android, votre iPhone, votre iPad ou vers le cloud est également un jeu d'enfant.

Il est temps de découvrir la puissance du partage de documents sans fil.





Instantanément, automatiquement, très facilement sans fil

Eye-Fi® est la manière la plus simple d'organiser et de transmettre tout ce que vous voulez numériser. Une carte mémoire SDHC avec Wi-Fi intégré stocke les images sur votre carte et utilise votre réseau sans fil pour transférer des fichiers aisément pratiquement partout où vous le souhaitez, y compris des destinations en ligne comme Evernote®, Picasa®, Facebook®, Shutterfly® et MobileMe®.

Au moment de la configuration, spécifiez les réseaux que la carte Eye-Fi utilisera pour transférer vos supports. Ajoutez jusqu'à 32 réseaux que votre carte pourra utiliser. La prochaine fois que votre scanner sera allumé et qu'il sera dans une zone couverte par un réseau spécifié, vos photos et vos documents s'envoleront vers votre ordinateur et vers vos sites de partage favoris.

Au cours de l'installation rapide, vous pouvez personnaliser la destination vers laquelle vous

voulez que vos fichiers soient envoyés. La carte Eye-Fi ne les enverra qu'aux appareils et aux sites de partage de votre choix.

Transférez partout

Si vous êtes hors de portée de vos réseaux, configurez le Direct Mode. Numérisez vos photos ou vos documents où que vous soyez – vous êtes alors prêt à transférer, il vous suffit d'allumer votre scanner et de laisser Eye-Fi faire le reste. La carte Eye-Fi créera son propre réseau Wi-Fi, et elle effectuera des transferts vers l'application iPhone/iPad ou Android gratuite. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, vous recevrez vos fichiers sur votre appareil en un rien de temps. Puis, utilisez la connexion données (Wi-Fi, 3G ou Edge) de votre appareil pour partager votre contenu sur le vif – il existe 25 sites parmi lesquels choisir. Et si vous préférez que les fichiers soient sauvegardés et organisés automatiquement, envoyez-les vers votre ordinateur personnel.

Scanner Xerox Mobile Fiche Technique	
Référence Xerox® n°.	497N01316
Vitesse de numérisation	10 secondes par page
Résolution optique	300 ppp
Prise en charge des supports amovible	Cartes SD (Cartes sans fil 4 Go Eye-Fi de classe 6) et clés USB
Prise en charge du Wi-Fi	802.11 b/g/n sur Bande 2,4 GHz (Bande 5 GHz non prise en charge)
Sécurité Wi-Fi	Statique WEP 64/128, WPA-PSK, WPA2-PSK
Wi-Fi Direct Mode	Nécessite des appareils fonctionnant sous Android ou iOS + une application
Prise en charge des systèmes d'exploitation mobiles	Applications mobiles disponibles pour Android et iOS
Prise en charge des systèmes d'exploitation des ordinateurs	Windows 8, Windows® XP® (SP3)/Vista®/7 et Macintosh OS X 10.5 +
Formats de fichiers pris en charge	JPG (couleur) et PDF à pages multiples (couleur et noir & blanc)
Prise en charge des smartphones et des tablettes via la prise USB	Prend en charge les appareils mobiles avec dispositif de stockage*
Taille maximum du document	216 x 356 mm (8.5" x 14")
Taille minimum du document	51 x 51 mm (2" x 2")
Supports pris en charge pour la numérisation	Papier, cartes plastiques (en relief), photos
Technologie de numérisation	Capteur CIS (Capteur d'image par contact) Source lumineuse DEL (Diode électroluminescente)
Horloge en temps réel	OUI pour l'horodatage de la création des fichiers
Mode avion	Désactive les radiocommunications pendant le vol
Logiciels bonus	Les utilitaires de numérisation PC Connect et Mac Connect, Nuance PaperPort, OmniPage Pro & PDF Converter
Numérisation par rechargement	300 pages
Temps de charge	Chargement initial 8 heures, rechargement 4 heures
Dimensions (l x w x h)	293 x 70 x 51 mm (11.5" x 2.75" x 2")
Poids	638g (22.5 oz)

* Prend en charge la plupart des appareils mobiles avec dispositif de stockage USB, mais certains appareils peuvent ne pas être pris en charge et les fonctionnalités ne sont pas garanties.

Contenu

- Un scanner mobile
- Une carte 4 Go Eye-Fi
- Une sacoche de transport
- Un câble de rechargement/donnée et un adaptateur mural secteur
- Un CD pour les logiciels
- Des feuilles de nettoyage et de calibration

Pour voir une vidéo sur le Xerox Mobile Scanner, [clicca qui](#), ou numérisez le code QR ci-dessous avec un smartphone.



Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.xeroxscanners.com